

●MINICON for Xbox 360® 連射機能の設定方法につきまして

2009.10/1 発売の Xbox 360 用コントローラー「MINICON」につきまして、出荷直前に連射機構の仕様変更が行われましたため、説明書と実際の操作方法が異なっております。

以下、正しい設定方法をご案内致しますので、お試しください。

【設定方法】

<1>

TURBO ボタンを押しながら、連射を割り当てたいアクションボタンを押します。

<2>

一度押すと、速い連射が設定されます（TURBO ボタンが速く点滅）

<3>

二度押すと、遅めの連射が設定されます（TURBO ボタンが遅く点滅）

<4>

三度押すと、連射が解除されます（TURBO ボタンが消灯）

<5>

他のアクションボタンに連射機能を割り振るときは、(1)～(3)の操作を繰り返してください。

<6>

設定が完了しましたら、TURBO ボタンを離してください。

どれかひとつでもアクションボタンに連射が設定された場合、TURBO ボタンが点灯し、連射が設定されたアクションボタンを押すと、設定した連射速度に応じて TURBO ボタンが点滅します。点灯していない場合、設定が正しく行われていないことになりますので、上記設定方法をもう一度行ってください。

【連射機能の一斉解除】

TURBO ボタンを5秒間押し続けると、TURBO ボタンが消灯します。

これですべての連射機能が一斉に解除されます。

以上の操作を試みても連射が設定されない場合、本体の不良が考えられます。その際は、弊社ユーザーサポートまでご一報願えますでしょうか。

以上の旨、よろしくお願ひ申し上げます。